



# Construction Cleaner CTH

## Vaskemiddel og enhetsrens, CTH-sektor

Vaskemiddel, og rens for enheter og spraybuer for vaske- og tørkesektoren  
Det ekstreme rengjøringsmiddelet for fjerning av tørkemiddel og konserveringsvoks fra alle alkaliresistente overflater, for eksempel vask av fliser, enheter i rustfritt stål, plastpanel, VA/polymer-spraybuer, glass, osv. Disse slitesterke organiske flekkene som inneholder silikon, løses opp og ødelegges. Konstruksjonsrens CTH inneholder en sterk alkalisk løsning og påføres ufortynnet på overflaten som skal behandles. I samsvar med kravene for til pH i industrielt vann ( $pG < 9,0$ ), er den også egnet for bruk i biologiske industrielle vannbehandlingsanlegg.

Side 1 av 2

### Bruksområder

Alkaliresistente materialer som fliser, industrielle fugemasser, VA-portaler og spraybuer, glass, PE- eller PP-panel, osv. Forsiktig: må ikke brukes på aluminium

### Anbefalt bruk

Fukt overflatene som skal behandles og påfør Konstruksjonsrens CTH ved hjelp av en børste eller en grønn pute/puteholder som dekker overflaten. Middelet må ikke sprayes eller forstøves på grunn av dets høye alkalinitet. Avhengig av flekken, lar du middelet virke fra ti minutter til flere timer, om nødvendig ved å gjenarbeide en annen påføring ved hjelp av børsten eller svampen. Rens grundig ved hjelp av høytrykksutstyr. Hvis store mengder (vaskemiddel) blandes inn i det industrielle vannsystemet, bør industrivannets pH-verdi testes opptil ni ganger og korrigeres om nødvendig.

Rengjøring av spraybuer:

Spesielt utstyr og rengjøringsprosedyrer er nødvendig for rengjøring av spraybuer: rengjøringen bør helst starte kvelden før, med rengjøring av buen den påfølgende morgenen. Alle dyser på buen, helt til de to nederste dysene, er byttet ut med blindplugg. Bytt ut de nederste dysene med olivenkontakter og monter dem med slangeendene. Bruk deretter trykkpumpeflasken for å presse Konstruksjonsrens CTH inn i buen nedenfra, via slangeendene, til produktet lekker ut fra den andre siden. Lukk begge slangeendene med plugg, skruer, eller lignende. Neste morgen lar du det skitne vannet renne ut og renser spraybuen grundig med vann eller høytrykksmaskineriet. Deretter renser du utstyret umiddelbart.

Anbefalt utstyr: Quasar trykkpumpeflaske, blindplugg, olivenplugg, PE-slange

### Pakke

Pakke	Art.nr
25 L	414025

pH-verdi: 14



# Construction Cleaner CTH

**Vaskemiddel og enhetsrens, CTH-sektor**

**Merknad**

Denne produktinformasjonen kan du og skal du bruke uforpliktende til orientering. Den gir ikke grunnlag til etrettslig ansvar. Kontroller om produktet er egnet til bruken din. Vi er gjerne behjelpelige hvis du trenger råd.

Side 2 av 2